

Tasti: Accanto al display ci sono tre pulsanti rotondi etichettati, SET, MIN, HR.

Come Ascoltate l'orologio dire Ora corrente

Premere il tasto: TALKING / LIGHT posto nella parte superiore della sveglia.

Impostare le 12/24 ore come Modo di visualizzazione

Premere: HR. E l'Orario del display si alterna tra 24 ore e 12 ore AM / PM.

Si udirà anche un segnale acustico quando si entra in modalità AM / PM.

Impostare l'ora:

Partendo dalla visualizzazione normale (solo due punti ':' lampeggianti)

Premere: SET una volta e successivamente Min e HR per regolare l'orologio.

Quando L'ora lampeggia se non viene premuto nulla ritorna in visual. ora dopo (10 secondi)

Impostare l'allarme:

Partendo dalla visualizzazione normale (solo due punti ':' lampeggianti)

Premere: SET due volte, apparirà tra i punti lampeggianti il simbolo della sveglia. A questo punto premere Min e HR per regolare la sveglia.

Quando L'ora lampeggia se non viene premuto nulla ritorna in visual. ora dopo (10 secondi)

Snooze

Mentre l'allarme sta suonando

Premere il tasto: TALKING / LIGHT l' per ritardare la ripetizione della suoneria

Disattivare l'allarme

Premere SET tre volte simbolo sveglia apparirà sulla sx ed i Due simboli campana invece appariranno al centro del display.

Mentre i simboli continuano a lampeggiare (si hanno 10 secondi per completare l'operazione)

Premere il tasto MIN per attivare la sveglia, si avrà conferma quando l'Orologio emette un segnale acustico ed appare il simbolo della sveglia.

Premendo HR invece, si attiverà allo scoccare di ogni ora la voce che pronuncerà l'ora esatta.

Si possono selezionare due preferenze per l'ascolto dell'orario e per ogni successiva ora seguente esatta:

Se visualizzate la campana al centro del display: l'Orologio parlerà allo scoccare di ogni ora.

Se visualizzate la il simbolo "I" al centro del display: l'Orologio parlerà allo scoccare di ogni ora solo per 15 ore dalle 07:00-21:00 tutti i giorni lasciandovi riposare la notte.

Selezione dell'Audio allarme

Ci sono tre melodie tra cui scegliere.

Premere il tasto: MIN in modalità di visualizzazione dell'orologio per selezionare la melodia.

Ad ogni successiva pressione si passerà alla successiva, per selezionare la preferenza attendere 10 secondi.