Richiesta	Risposta Tracker	Descrizione
begin+password	begin OK	Impostazioni di fabbrica
password+vecchia password+spazio+nuova password	password OK	cambio password
admin+password+spazio+numero telefono	admin OK	numero autorizzato
noadmin+password+spazio+numero telefono		cancella numero autorizzato
fix030s005n+password		Imposta auto track: invia coordinate ogni 30 secondi, per 5 volte (attenzione, è necessario un intervallo >20 secondi)
fix030s***n+password		imposta auto track: invia coordinate ogni 30 secondi, sempre
nofix+password		cancella impostazioni di auto track
address+password	indirizzo	riceve l'indirizzo completo (via, numero civoco, città, stato). E' necessario avere configurato la connessione GPRS.
monitor+password	monitor ok!	passa alla modalità monitor (ascolto audio all'interno del veicolo)
tracker+password	tracker ok!	passa alla modalità tracker (default)
stockade+password+space+latitudine,longitudine; latidudine,longitudine	vedi allarmi	imposta un 'recinto'. Il localizzatore segnalerà un allarme quando il veicolo esce dal recinto virtuale
nostockade+password		cancella impostazioni recinto virtuale
move+password	move OK	imposta allarme movimento. Scatta l'allarme se il veicolo si sposta di oltre 200 metri. Nota: il veicolo deve essere fermo da almeno 3 minuti.
nomove+password		cancella impostazioni move
speed+password+space+080	speed OK!	imposta allarme velocità, in Km7h. Scatta l'allarme quando il veicolo supera la velocità impostata. Nota: Impostare velocità >30Km/h, per evitare falsi allarmi.
nospeed+password		cancella impostazioni speed
stop+password	Stop engine Succeded	Ferma il motore
resume+password	Resume engine Succeded	Annulla il comando di spegnimento motore
arm+password	Tracker is activated - oppure: set up fail!	Attiva gli allarmi impostati. E' necessario che il motore sia spento.
disarm+password	Tracker is deactivated	Disattiva allarmi.
silent+password	silent ok!	Modo silenzioso. La sirena non suona mai, ma l'sms viene inviato ugualmente.
loud+password	loud ok!	disattiva il modo silenzioso.
check+password	Power: ON Battery: HIGH GPS: OK ACC: Off Door: Off GSM signal 1-32	Fornisce un resoconto generale sullo stato.
reset+password	reset ok	Reset del modulo GSM e GPS
imei+password	imeixxxxxxx	restituisce le 15 cifre del numero IMEI
time+space+zone+password+space+1	time OK	Imposta il fuso orario +1
APN+password+space+ibox.tim.it	APN OK	Imposta l'APN per la connessione GPRS
up+password+space+user+space+password	user, password ok!	Imposta nome utente e password per la connessinoe GPRS. In Italia generalmente non vengono richiesti.

Tipo	SMS	destinatario
Livello batteria basso	low battery+latitudine/longitudine	tutti i numeri autorizzati, ogni 3 minuti
Alimentazione interrotta	power alarm+latitudine/longitudine	", ogni 3 minuti
SOS	help me!+latitudine/longitudine	", ogni 3 minuti
Sforamento recinto	stockade!+geo-info	"', ogni 3 minuti
Movimento	move+geo-info	", ogni 3 minuti
Velocità	speed+vel!+geo-info	", ogni 3 minuti
Tipo	**SMS**	**destinatario**
Porta aperta – la sirena suona per 30 secondi ogni minuto	Door alarm+latitudine/longitudine	tutti i numeri autorizzati, ogni 3 minuti
Sensore attivato – la sirena suona per 30 secondi ogni minuto	Sensor alarm+latitudine/longitudine	"
Quadro acceso	ACC alarm+latitudine/longitudine	"

Tipo	SMS	destinatario
Livello batteria basso	low battery+latitudine/longitudine	tutti i numeri autorizzati, ogni 3 minuti
Alimentazione interrotta	power alarm+latitudine/longitudine	", ogni 3 minuti
SOS	help me!+latitudine/longitudine	", ogni 3 minuti
Sforamento recinto	stockade!+geo-info	", ogni 3 minuti
Movimento	move+geo-info	", ogni 3 minuti
Velocità	speed+vel!+geo-info	", ogni 3 minuti

Tipo	SMS	destinatario
Porta aperta – la sirena suona per 30 secondi ogni minuto	Door alarm+latitudine/longitudine	tutti i numeri autorizzati, ogni 3 minuti
Sensore attivato – la sirena suona per 30 secondi ogni minuto	Sensor alarm+latitudine/longitudine	"
Quadro acceso	ACC alarm+latitudine/longitudine	"